


펌웨어 업데이트 방법 안내 입니다.

1. 제품 전원을 안전하게 종료시키고 SD카드를 기기에서 빼냅니다.
 2. SD카드를 리더기에 꼽아서 PC에 연결합니다.
 3. www.ipassblack.co.kr에 접속후 상단에 다운로드->좌측에서 사용하시는 모델명을 클릭하세요
 4. 펌웨어 파일을 다운로드 하신후 압축을 풀면 ~~.bin 이라는 파일이 나옵니다.
 5. 윈도우 탐색기 또는 내 컴퓨터에서 이동식 디스크를 찾고 바로 복사 하시면 됩니다.
- 아래 그림처럼 별도로 폴더 등에 복사하실 필요가 없고 이동식 디스크를 열고 바로 복사 하시면 됩니다.



6. 복사가 끝나면 SD카드를 빼서 다시 기기에 꼽고 전원을 연결해 주세요.
7. 기기가 켜지면서 펌웨어 업데이트가 자동으로 진행되고 재 시작되면 제품 사용 준비가 되었습니다.

.※rp_cam.idb 파일은 과속카메라 알림 기능 이용시 필요한 파일입니다.(외장 GPS 이용시 사용가능)

[과속카메라 알림 기능 참고]

과속카메라 알림의 최신 DB데이터 업데이트는소정의 요금을 결제해야 하는 유료서비스입니다.

과속카메라 알림 홈페이지(www.gpsdata.co.kr)에 접속하여 회원가입 후 유료서비스를 결제하시면 최신 DB데이터 업데이트 파일을 다운로드 하실 수 있으며,

이 DB데이터 파일은 SD카드 또는 SD카드 내에 Setup 폴더에 복사 하시면됩니다.

단, 펌웨어 업데이트 함께 제품에 적용된 초기 과속카메라 알림 DB데이터는 유료서비스 결제 없이도 무료로 사용하실 수 있습니다.

- * www.gpsdata.co.kr로 접속하여 유료 회원가입
- * 새로운 업데이트 파일 다운로드(rp_cam.idb 파일)
- * SD카드 루트폴더 또는 Setup 폴더 내에 다운로드 받은 rp_cam.idb 파일을 복사
- * 해당 SD카드를 제품에 삽입후 전원 연결
- * 부팅하면서 자동으로 DB파일을 업데이트하여 적용 후 녹화를 시작합니다.

※펌웨어 업데이트 방법에 대해 본 문서의 설명이 충분하지 않거나 문의사항이 있으신 경우
고객상담실 1588-7064로 연락 주시면 상세히 안내 드리도록 하겠습니다.